

Instalar a Bateria

1. Utilize uma ferramenta adequada (como uma moeda) para soltar a tampa da bateria.



2. Instale a bateria com o lado "+" voltado para cima e mantenha-a sob o conector de metal.

RC-5

Guia Rápido



3. Recoloque a tampa e aperte-a.



Observação: Não remova a bateria quando o registrador estiver funcionando. Troque-a quando necessário.

Instalar o Software

1. Acesse www.elitechlog.com/softwares. Selecione e descarregue o software.

2. Clique duas vezes para abrir o arquivo zip. Siga as instruções para instalá-lo.

3. Quando a instalação estiver concluída, o software ElitechLog estará pronto para uso.

Desative o firewall ou feche o software antivírus, se necessário.

Iniciar/Parar o Registrador

1. Conecte o registrador a um computador para sincronizar a hora ou configurar os parâmetros conforme necessário.

2. Pressione e segure ⁽) para iniciar o registrador até que ▶ seja exibido. O registrador inicia o registro.

3. Pressione e solte D para alternar entre as interfaces de exibicão.

4. Pressione e segure ^(D) para parar o registrador até que **▶** seja exibido. O registrador encerra o registro.

Observe que todos os dados registrados não podem ser alterados por razões de segurança.

Importante!

- Armazene o registrador em um ambiente interno.
- Não utilize o registrador em líquido corrosivo ou em um ambiente com calor excessivo.
- Se esta for a primeira vez que você utiliza o registrador, sugere-se conectar o registrador a um computador para sincronizar a hora.
- Descarte ou manuseie o registrador de resíduos de acordo com a legislação local.

Rigor Validação e Automação Tel: +55 (19) 3243-3610 +55 (19)

contato@rigorautomacao.com.br

3243-3732

V2.0

Descarregar o software: www.elitechus.com/download/software

Configurar o Software

 Descarregar Dados: O software ElitechLog acessará automaticamente o registrador e transferirá os dados registrados para o computador local quando detectar que o registrador está conectado. Se isso não ocorrer, clique manualmente em "Descarregar Dados (Download Dato)" para descarregar os dados.
Filtrar Dados: Clique em "Filtrar Dados (*Filter Data*)" na guia Gráfico para selecionar e visualizar os dados no intervalo de tempo desejado.

3. Exportar Dados: Clique em "Exportar Dados (*Export Data*)" para salvar arquivos em formato Excel/PDF no computador local.

 Opções de configuração: Defina o horário do registrador, intervalo de registro, atraso de início, limite máximo/mínimo, formato da data/hora, e-mail etc. (verifique os parâmetros padrão no Manual do Usuário)

Observação: A nova configuração inicializará os dados gravados anteriormente. Certifique-se de fazer o backup de todos os dados necessários antes de aplicar novas configurações.

Consulte a "Ajuda (*Help*)" para conhecer funções mais avançadas. Mais informações sobre os produtos estão disponíveis no site da empresa www.elitechus.com

Se	Por favor
Apenas alguns dados foram registrados.	verifique se a bateria está instalada; ou verifique se ela foi instalada corretamente.
o registrador não está registrando dados após a inicialização	verifique se o atraso de início está ativado na configuração do software.
o registrador não é capaz de interromper o registro pressionando-se o botão (D).	Verifique as configurações dos parâmetros para ver se a personalitação do botão está ativada (a configuração padrão é estar desabilitada).

Resolução

de

Problemas

Especificações Técnicas

Ľ	Opções de Registro	Multiuso	Certificações	EN12830, CE, RoHS
 	Faixa de Temperatura	-30°C a 70°C	Certificado de Validação	Cópia impressa
	Precisão da Temperatura	±0,5 (-20°C / +40°C); ±1,0 (outra faixa)	Software	ElitechLog Win ou Mac (última versão)
	Resolução da Temperatura	0,1°C	Geração de Relatórios	Relatório automático em PDF
	Capacidade de Armazenamento de Dados	32,000 leituras	Proteção com Senha	Opcional mediante solicitação
	Validade/Bateria	Seis meses 1/bateria CR2032	Interface de Conexão	USB 2.0, Tipo A
	Intervalo de Registro	10 s - 24 horas ajustável	Configuração do AlarmeOpcional, até 5 pontos	
ĺ	Modo de Inicialização	Botão	Reprogramável	Com o software gratuito Elitech Win ou MAC
	Modo de Interrupção	Botão, software ou quando cheio	Dimensões	80 mm x 33 mm x 14 mm (CxLxA)
	Classe de Proteção	IP67	1. Dependendo das condições ideais de armazenamento	
	Peso	35 g	(±15°C a +23°C / 45% a 75% UR)	